

1



Walker Palace 360/400

Luchtventielen / Luftventile / Air valves

Foto/Photo 1 - 2

- De grote ring moet strak aangedraaid worden. Als dat niet strak genoeg is, kan het volgende deel, zie 2, niet diep genoeg vastgeschroeft worden.
- Der große Ring muss fest angezogen sein. Wenn das nicht eng genug ist, kann den nächsten Teil, siehe 2, nicht tief genug eingeschraubt werden.
- The large ring must be tightened tightly. If that is not tight enough, the next part, see 2, can not be screwed in deep enough.

2



3



Foto/Photo 3

- Breng lucht in de tent dmv de pomp.
- Bringen Sie mit der Pumpe Luft in das Zelt.
- Bring air into the tent using the pump.

4



Foto/Photo 4

- Draai de dop erop
- Die Kappe festziehen
- Turn the cap on

5



Foto/Photo 5

- Er is ook een reserveonderdeel erbij geleverd.
- Es gibt auch ein Ersatzteil dabei.
- A spare part has also been supplied.